

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

Для обеспечения лучшей тепло-шумоизоляции и герметичности рекомендуется перед монтажом оклеить снаружи камеру статического давления универсальной технической теплоизоляцией (например, K-FLEX ST).

Диффузор поставляется в сборе с КСД.

1. Закрепите камеру с диффузором к потолку при помощи кронштейнов, используя шпильки или уголки (в комплект не входят).
2. Для герметизации соединения воздуховодов с КСД используйте алюминиевый скотч или самоклеящуюся теплоизоляцию.
3. Установите профили натяжного потолка по периметру помещения на одном уровне с диффузором.
4. Произведите монтаж полотна.
5. Аккуратно прорежьте полотно по центру выходной щели диффузора.
6. Заправьте полотно монтажным шпателем в специальные пазы, в которых установлен резиновый демпфер (поставляется в комплекте), по всему периметру диффузора.

